

FONTOS!

MIELŐTT ELKEZDI A TELEPÍTÉST, OLVASSA EL!

A DSCWT4911 kültéri, vezeték nélküli hang-fény jelző elemének üzembe helyezése

A DSCWT4911 kültéri, vezeték nélküli sziréna olyan elemet tartalmaz (Lithium Metal), mely „passzíválás” funkcióval rendelkezik. Ez a funkció megőrzi a tápforrás kapacitását, amikor nincs használva, raktárban áll. Minden WT4911 sziréna elemet „aktiválni” kell az első üzembe helyezéskor.

Megjegyzés: kérjük, kövesse a leírt lépéseket az új elem használatakor, vagy ha kicseréli az elemet, és újat helyez be.

1. Tartsa nyugalmi állapotban (zárt) a sziréna szabotázskapcsolót mielőtt az elemet csatlakoztatja.
2. Csatlakoztassa az elemet ÉS 10 másodpercig folyamatosan tartsa nyugalmi (zárt) állapotban a sziréna szabotázs kapcsolót.
3. Ha elengedi a szabotázskapcsolót (nyitott szabotázs kör), a 10 másodperces inicializálás után, a sziréna villogója különböző módokon villog, jelzi, hogy az „aktiválás” megkezdődött.

Megjegyzés: A teljes aktiválási idő 30 percet is igénybe vehet!

4. Ha az „aktiválás” befejeződött, a villogás megszűnik, és a sziréna csipogni kezd 3-szor röviden 5 másodpercenként.

Beléptetett hangjelző esetén, össze kell szerelni a hangjelzőt, és ellenőrizni kell a működést.

Új sziréna esetén csináljon szabotázst a szirénán, miközben a központ vezeték nélküli eszköz beléptetés módban van és a DSC WT_x911 a normál éledési ciklusba kerül, 6 rövid csipogás és villogás.

Megjegyzés: ha az elemet lecsatlakoztatjuk az aktiválási idő alatt, de 1 percen belül visszatesszük, akkor az aktiválási folyamat folytatódik.

Aktiválási folyamat újraindítása:

Ha az aktiválási folyamat eléri a 30 percet, a sziréna leállítja az aktiválási folyamatot, és egyszer csipog minden 5 másodpercben. Ezt a folyamatot leállítani és az aktiválást újra kezdeni úgy lehet, hogy nyomva tartja a szabotázskapcsolót ÉS/VAGY kicseréli az elemet. Ha az elem teljesen tönkrement, szükséges újra cserélni.