

3G2080
GSM/GPRS kommunikátor

TL2803G
Ethernet/Internet és GSM/GPRS
kommunikátor

TL280
Ethernet/Internet kommunikátor

Programozói lap

Tartalomjegyzék

1. fejezet - Programozási táblázat	1	1.10 GPRS opciók	2
1.1 Rendszer opciók	1	1.11 Esemény figyelmeztetések / Interaktív opciók	3
1.2 Programozási opciók	1	1.12 SMS címke programozás	4
1.3 Kommunikációs üzenetkódok	1	1.13 Rendszer integrációs információk	8
1.4 Rendszer teszt üzenetkódok	1	1.14 Diagnosztika	8
1.5 Ethernet vevőegység1 opciók	2	1.15 Rendszer információk	8
1.6 Ethernet vevőegység2 opciók	2	1.20 Rendszer visszaállítás alapra	8
1.7 Ethernet opciók	2	Jegyzet	9
1.8 GPRS vevőegység1 opciók	2	Garanciális feltételek:	10
1.9 GPRS vevőegység2 opciók	2		

[030] Kommunikáció helyreállt

Gyári érték: FF

[_] [_] [_] [_]

Tiltáshoz programozzon 00-t, vagy FF-et az engedélyezéshez.

[037] Rendszer firmware frissítési hiba

Gyári érték: FF

[_] [_] [_] [_]

Tiltáshoz programozzon 00-t, vagy FF-et az engedélyezéshez.

[095] SA bejövő port

Gyári érték: 0000 Hexa érték (Decimális:000)

[_] [_] [_] [_]

[096] SA kimenő port

Gyári érték: 0000 Hexa érték (Decimális:0000)

[_] [_] [_] [_]

[097] SA behívó IP cím

Gyári érték: 000.000.000.000

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[098] SA behívó port

Gyári érték: 0000 Hexa érték (Decimális:0000)

[_] [_] [_] [_]

[099] SA jelszó

Gyári érték: FFFFFFFF

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

1.5 Ethernet vevőegység1 opciók

[101] Ethernet vevőegység1 rendszerazonosító kód

Gyári érték: 0000000000

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

Érvényes érték: 0000000001-FFFFFFFFFE.

[102] Ethernet vevőegység1 DNIS

Gyári érték: 000000

[_] [_] [_] [_] [_] [_]

Érvényes értéke: 000000-099999, azaz a 0 és azt követő 5 számjegy

[103] Ethernet vevőegység1 IP címe

Gyári érték: 127.000.000.001

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[104] Ethernet vevőegység1 UDP távoli port

Gyári érték: 0BF5 Hexa érték (Decimális:3061)

[_] [_] [_] [_]

Érvényes érték 0000-FFFF

[105] Ethernet vevőegység1 UDP helyi port

Gyári érték: 0BF4 Hexa érték (Decimális:3060)

[_] [_] [_] [_]

Érvényes érték 0000-FFFF

[106] Ethernet vevőegység1 Domain név

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

1.6 Ethernet vevőegység2 opciók

[111] Ethernet vevőegység2 rendszerazonosító kód

Gyári érték: 0000000000

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

Érvényes érték: 0000000001-FFFFFFFFFE.

[112] Ethernet vevőegység2 DNIS

Gyári érték: 000000

[_] [_] [_] [_] [_] [_]

Érvényes értéke: 000000-099999, azaz a 0 és azt követő 5 számjegy

[113] Ethernet vevőegység2 IP címe

Gyári érték: 000.000.000.000

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[114] Ethernet vevőegység2 UDP távoli port

Gyári érték: 0BF5 Hexa érték (Decimális:3061)

[_] [_] [_] [_]

Érvényes érték 0000-FFFF

[115] Ethernet vevőegység2 UDP helyi port

Gyári érték: 0BF9 Hexa érték (Decimális:3065)

[_] [_] [_] [_]

Érvényes érték 0000-FFFF

[116] Ethernet vevőegység2 Domain név

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

1.7 Ethernet opciók

[124] Ethernet teszt átvitel ideje

Gyári érték: 9999

[_] [_] [_] [_] [_] [_]

Az időpontot 24 órás időformátumban kell megadni 0000-2359. A tiltáshoz írjon be 9999-et.

[125] Ethernet teszt átvitel időköz

Gyári érték: 000000

[_] [_] [_] [_] [_] [_]

Az érvényes érték: 000000-999999.

Tesztátviteli időköz megadása: Napi: 001440 Heti: 010080 Havi: 043200

1.8 GPRS vevőegység1 opciók

[201] GPRS vevőegység1 rendszerazonosító kód

Gyári érték: 0000000000

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

Érvényes érték: 0000000001-FFFFFFFFFE.

[202] GPRS vevőegység1 DNIS

Gyári érték: 000000

[_] [_] [_] [_] [_] [_]

Érvényes értéke: 000000-099999, azaz a 0 és azt követő 5 számjegy

[203] GPRS vevőegység1 IP címe

Gyári érték: 000.000.000.000

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[204] Ethernet vevőegység1 port

Gyári érték: 0BF5 Hexa érték (Decimális:3061)

[_] [_] [_] [_]

[205] GPRS vevőegység1 APN

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[206] GPRS vevőegység1 Domain név

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

1.9 GPRS vevőegység2 opciók

[211] GPRS vevőegység2 rendszerazonosító kód

Gyári érték: 0000000000

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[212] GPRS vevőegység2 DNIS

Gyári érték: 000000

[_] [_] [_] [_] [_] [_]

Érvényes értéke: 000000-099999, azaz a 0 és azt követő 5 számjegy

[213] GPRS vevőegység2 IP címe

Gyári érték: 000.000.000.000

[_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_] [_]

[214] GPRS vevőegység2 port

Gyári érték: 0BF5 Hexa érték (Decimális:3061)

[_] [_] [_] [_]

Érvényes érték 0000-FFFF

[215] GPRS vevőegység2 APN

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[216] GPRS vevőegység2 Domain név

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

1.10 GPRS opciók

[221] GPRS Nyilvános APN

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[222] GPRS belépési felhasználó név

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[223] GPRS belépési jelszó

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[224] GPRS teszt átvitel ideje

Gyári érték: 9999

[_] [_] [_] [_] [_] [_]

Az időpontot 24 órás időformátumban kell megadni 0000-2359. A tiltáshoz írjon be 9999-et.

[225] GPRS teszt átvitel időköz

Gyári érték: 000000

[_] [_] [_] [_] [_] [_]

Az érvényes érték: 000000-999999.

Tesztátviteli időköz megadása: Napi: 001440 Heti: 010080 Havi: 043200

1.11 Esemény figyelmeztetések / Interaktív opciók

[301] Interaktív kapcsolós opciók

Opció		Gyári	Leírás
[1]	<input type="checkbox"/>	BE	SMS Figyelmeztetés engedélyezve
[2]	<input type="checkbox"/>	KI	Fenntartott
[3]	<input type="checkbox"/>	BE	Interaktív SMS üzenetek engedélyezve
[4]	<input type="checkbox"/>	BE	Fenntartott
[5]	<input type="checkbox"/>	KI	SMS karakter formátum
[6]	<input type="checkbox"/>	BE	Többrészes SMS
[7]	<input type="checkbox"/>	KI	Fenntartott
[8]	<input type="checkbox"/>	KI	Fenntartott

[307] Határoló

Gyári érték: 20 Hexa érték (Decimális: '', szóköz)

Érvényes érték 00-FF.

[311] SMS telefonszám 1

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[312] SMS telefonszám 2

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[313] SMS telefonszám 3

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[314] SMS telefonszám 4

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[315] SMS telefonszám 5

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[316] SMS telefonszám 6

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[317] SMS telefonszám 7

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[318] SMS telefonszám 8

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[319] SMS telefonszám 9

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[320] SMS telefonszám 10

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[321] SMS telefonszám 11

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[322] SMS telefonszám 12

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[323] SMS telefonszám 13

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[324] SMS telefonszám 14

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[325] SMS telefonszám 15

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[326] SMS telefonszám 16

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[327] SMS telefonszám 17

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[328] SMS telefonszám 18

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[329] SMS telefonszám 19

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[330] SMS telefonszám 20

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[331] SMS telefonszám 21

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[332] SMS telefonszám 22

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[333] SMS telefonszám 23

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[334] SMS telefonszám 24

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[335] SMS telefonszám 25

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[336] SMS telefonszám 26

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[337] SMS telefonszám 27

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[338] SMS telefonszám 28

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[339] SMS telefonszám 29

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[340] SMS telefonszám 30

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[341] SMS telefonszám 31

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[342] SMS telefonszám 32

Gyári érték: '' (üres) Maximum 32 ASCII karakterrel adhatja meg.

[343]..[374] SMS telefonszám 1..32 opciók

Opció	Leírás
[1]	SMS figyelmeztetés Riasztás/visszaállítás
[2]	SMS figyelmeztetés Szabotázs/visszaállítás
[3]	SMS figyelmeztetés Nyitás/Zárás
[4]	SMS figyelmeztetés Rendszer karbantartás
[5]	SMS figyelmeztetés Rendszer teszt
[6]	SMS figyelmeztetés Belső üzenetek
[7]	SMS figyelmeztetés
[8]	Interaktív SMS

[343] SMS telefonszám 1 opciók

[344] SMS telefonszám 2 opciók

[345] SMS telefonszám 3 opciók

[346] SMS telefonszám 4 opciók

[347] SMS telefonszám 5 opciók

[348] SMS telefonszám 6 opciók

[349] SMS telefonszám 7 opciók

[350] SMS telefonszám 8 opciók

[351] SMS telefonszám 9 opciók

[352] SMS telefonszám 10 opciók

[353] SMS telefonszám 11 opciók

[354] SMS telefonszám 12 opciók

[355] SMS telefonszám 13 opciók

[356] SMS telefonszám 14 opciók

[357] SMS telefonszám 15 opciók

[358] SMS telefonszám 16 opciók

[359] SMS telefonszám 17 opciók

[360] SMS telefonszám 18 opciók

[361] SMS telefonszám 19 opciók

[362] SMS telefonszám 20 opciók

[363] SMS telefonszám 21 opciók

[364] SMS telefonszám 22 opciók

[365] SMS telefonszám 23 opciók

[366] SMS telefonszám 24 opciók

[367] SMS telefonszám 25 opciók

[368] SMS telefonszám 26 opciók

[369] SMS telefonszám 27 opciók

[370] SMS telefonszám 28 opciók

[371] SMS telefonszám 29 opciók

[372] SMS telefonszám 30 opciók

[373] SMS telefonszám 31 opciók

[374] SMS telefonszám 32 opciók

[375]..[406] SMS telefonszám 1..32 partíció opciók

Gyári érték: 00; Érvényes értéke 00..FF;

00: Globális, 01..08: Partíció, FF: Tiltva

[375] SMS telefonszám 1 partíció opció

[376] SMS telefonszám 2 partíció opció

[377] SMS telefonszám 3 partíció opció

[378] SMS telefonszám 4 partíció opció

[379] SMS telefonszám 5 partíció opció

[380] SMS telefonszám 6 partíció opció

[381] SMS telefonszám 7 partíció opció

[382] SMS telefonszám 8 partíció opció

[383] SMS telefonszám 9 partíció opció

[384] SMS telefonszám 10 partíció opció

[385] SMS telefonszám 11 partíció opció

[386] SMS telefonszám 12 partíció opció

[387] SMS telefonszám 13 partíció opció

[388] SMS telefonszám 14 partíció opció

[389] SMS telefonszám 15 partíció opció

[390] SMS telefonszám 16 partíció opció

[391] SMS telefonszám 17 partíció opció

[392] SMS telefonszám 18 partíció opció

[393] SMS telefonszám 19 partíció opció

[394] SMS telefonszám 20 partíció opció

[395] SMS telefonszám 21 partíció opció

[396] SMS telefonszám 22 partíció opció

[397] SMS telefonszám 23 partíció opció

[398] SMS telefonszám 24 partíció opció

[399] SMS telefonszám 25 partíció opció

[400] SMS telefonszám 26 partíció opció

[401] SMS telefonszám 27 partíció opció

[402] SMS telefonszám 28 partíció opció

[403] SMS telefonszám 29 partíció opció

[404] SMS telefonszám 30 partíció opció

[405] SMS telefonszám 31 partíció opció

[406] SMS telefonszám 32 partíció opció

1.12 SMS címke programozás

Az SMS címkék modul verzióként eltérhetnek.

[451] Burglary Alarm

Betörésselzés

Gyári érték: 'Burglary Alarm'

Magyar: 'Betörés'

[452] Burglary Alarm Restore

Betörésselzés visszaállítás

Gyári érték: 'Burglary Alarm Restore'

Magyar: 'Betörés visszaállítás'

[453] Fire Alarm

Tűzriasztás

Gyári érték: 'Fire Alarm'

Magyar: 'Tűzriasztás'

[454] Fire Alarm Restore

Tűzriasztás visszaállítás

Gyári érték: 'Fire Alarm Restore'

Magyar: 'Tűzriasztás visszaállítás'

[455] 24 Hour Alarm

24 órás riasztás

Gyári érték: '24 Hour Alarm'

Magyar: '24 órás riasztás'

[456] 24 Hour Alarm Restore

24 órás riasztás visszaállítás

Gyári érték: '24 Hour Alarm Restore'

Magyar: '24 órás riasztás visszaállítás'

[457] Holdup Alarm

Támadás (holdup) riasztás

Gyári érték: 'Holdup Alarm'

Magyar: 'Támadás (holdup) riasztás'

[458] Holdup Alarm Restore

Támadás (holdup) riasztás visszaállítás

Gyári érték: 'Holdup Alarm Restore'

Magyar: 'Támadás (holdup) riasztás visszaállítás'

[459] Gas Alarm

Gáz riasztás

Gyári érték: 'Gas Alarm'

Magyar: 'Gáz riasztás'

[460] Gas Alarm Restore

Gáz riasztás visszaállítás

Gyári érték: 'Gas Restore'

Magyar: 'Gáz riasztás visszaállítás'

[461] High temperature Alarm

Magas hőmérséklet riasztás

Gyári érték: 'High Temperature Alarm'

Magyar: 'Magas hő riasztás'

[462] High temperature Alarm Restore

Magas hőmérséklet riasztás visszaállítás

Gyári érték: 'High Temperature Alarm Restore'

Magyar: 'Magas hő riasztás visszaállítás'

[463] Medical Alarm**Orvosi riasztás**

Gyári érték: 'Medical Alarm'
Magyar: 'Orvosi riasztás'

[464] Medical Alarm Restore**Orvosi riasztás visszaállítás**

Gyári érték: 'Medical Alarm Restore'
Magyar: 'Orvosi riasztás visszaállítás'

[465] Panic Alarm**Pánik riasztás**

Gyári érték: 'Panic Alarm'
Magyar: 'Támadás (pánik) riasztás'

[466] Panic Alarm Restore**Pánik riasztás visszaállítás**

Gyári érték: 'Panic Alarm Restore'
Magyar: 'Támadás (pánik) riasztás visszaállítás'

[467] Emergency Alarm**Vészhelyzeti riasztás**

Gyári érték: 'Emergency Alarm'
Magyar: 'Segélykérő riasztás'

[468] Emergency Alarm Restore**Vészhelyzeti riasztás visszaállítás**

Gyári érték: 'Emergency Alarm Restore'
Magyar: 'Segélykérő riasztás visszaállítás'

[469] Sprinkler Alarm**Sprinkler riasztás**

Gyári érték: 'Sprinkler Alarm'
Magyar: 'Sprinkler riasztás'

[470] Sprinkler Alarm Restore**Sprinkler riasztás visszaállítás**

Gyári érték: 'Sprinkler Alarm Restore'
Magyar: 'Sprinkler riasztás visszaállítás'

[471] Water Level Alarm**Víz szint riasztás**

Gyári érték: 'Water Level Alarm'
Magyar: 'Vízömlés riasztás'

[472] Water Level Alarm Restore**Víz szint riasztás visszaállítás**

Gyári érték: 'Water Level Alarm Restore'
Magyar: 'Vízömlés riasztás visszaállítás'

[473] Low temperature Alarm**Alacsony hőmérséklet riasztás**

Gyári érték: 'Low Temperature Alarm'
Magyar: 'Alacsony hőmérséklet riasztás'

[474] Low temperature Alarm Restore**Alacsony hőmérséklet visszaállítás**

Gyári érték: 'Low Temperature Alarm Restore'
Magyar: 'Alacsony hőmérséklet visszaállítás'

[475] Fire Supervisory**Tűz felügyeleti riasztás**

Gyári érték: 'Fire Supervisory'
Magyar: 'Tűz felügyelet'

[476] Fire Supervisory Restore**Tűz felügyeleti riasztás visszaállítás**

Gyári érték: 'Fire Supervisory Restore'
Magyar: 'Tűz felügyelet visszaállítás'

[477] CO Alarm**CO riasztás**

Gyári érték: 'CO Alarm'
Magyar: 'CO riasztás'

[478] CO Alarm Restore**CO riasztás visszaállítás**

Gyári érték: 'CO Alarm Restore'
Magyar: 'CO riasztás visszaállítás'

[479] Flood Alarm**Flood riasztás**

Gyári érték: 'Flood Alarm'
Magyar: 'Vízömlés riasztás'

[480] Flood Alarm Restore**Flood riasztás visszaállítás**

Gyári érték: 'Flood Alarm Restore'
Magyar: 'Vízömlés riasztás visszaállítás'

[481] Quick Bypass**Gyors kiiktatás**

Gyári érték: 'Quick Bypass'
Magyar: 'Gyors kiiktatás'

[482] Quick Unbypass**Kiiktatás törlése**

Gyári érték: 'Quick Unbypass'
Magyar: 'Gyors kiiktatás vissza'

[483] Auxiliary Power Trouble**Segéd tápegység hiba**

Gyári érték: 'Auxiliary Power Trouble'
Magyar: 'Segéd tápegység hiba'

[484] Auxiliary Power Trouble Restore**Segéd tápegység hiba visszaállítás**

Gyári érték: 'Auxiliary Power Restore'
Magyar: 'Segéd tápegység hiba'

[485] Zone expander Supervisory**Zóna bővítő felügyelet hiba**

Gyári érték: 'Zone exp Supervisory Trouble'
Magyar: 'Zóna bővítő felügyelet hiba'

[486] Zone exp. Supervisory Restore**Zóna bővítő felügyelet hiba visszaállítás**

Gyári érték: 'Zone exp. Supervisory Restore'
Magyar: 'Zóna bővítő felügy. hiba visszaállítás'

[487] Duress Alarm**Kényszerített riasztás**

Gyári érték: 'Duress Alarm'
Magyar: 'Kényszerített riasztás'

[500] System Label**Rendszer címke**

Gyári érték: 'Security System'
Magyar: 'Biztonsági rendszer'

[501] General System Tamper**Általános rendszer szabotázs**

Gyári érték: 'General System Tamper'
Magyar: 'Általános rendszer szabotázs'

[502] General System Tamper Restore**Általános rendszer szabotázs visszaállítás**

Gyári érték: 'General System Tamper Restore'
Magyar: 'Ált. rendszer szabotázs visszaállítás'

[503] General System Trouble**Általános rendszer hiba**

Gyári érték: 'General System Trouble'
Magyar: 'Általános rendszer hiba'

[504] General System Trouble Restore**Általános rendszer hiba visszaállítás**

Gyári érték: 'General System Trouble Restore'
Magyar: 'Általános rendszer hiba visszaállítás'

[505] AC Line Trouble**AC hiba**

Gyári érték: 'AC Power Failure'
Magyar: 'AC hiba'

[506] AC Line Trouble Restore**AC hiba visszaállítás**

Gyári érték: 'AC Power Restore'
Magyar: 'AC hiba'

[507] Auxiliary Power Trouble**Segéd tápegység hiba**

Gyári érték: 'Auxiliary Power Trouble'
Magyar: 'Segéd tápegység hiba'

[508] Auxiliary Power Trouble Restore**Segéd tápegység hiba visszaállítás**

Gyári érték: 'Auxiliary Power Restore'
Magyar: 'Segéd tápegység hiba'

[509] Battery Trouble**Akkumulátor hiba**

Gyári érték: 'Battery Trouble'
Magyar: 'Akkumulátor hiba'

[510] Battery Trouble Restore**Akkumulátor hiba visszaállítás**

Gyári érték: 'Battery Restore'
Magyar: 'Akkumulátor hiba'

[511] Bell Circuit Trouble**Sziréna áramkör hiba**

Gyári érték: 'Bell Circuit Trouble'
Magyar: 'Sziréna áramkör hiba'

[512] Bell Circuit Trouble Restore**Sziréna áramkör hiba visszaállítás**

Gyári érték: 'Bell Circuit Restore'
Magyar: 'Sziréna áramkör hiba'

[513] TLM Failure**Telefonvonal hiba**

Gyári érték: 'Telephone Line Failure'
Magyar: 'Telefonvonal hiba'

[514] TLM Failure Restore**Telefonvonal hiba visszaállítás**

Gyári érték: 'Telephone Line Restore'
Magyar: 'Telefonvonal hiba'

[515] FTC Trouble**Kommunikációs hiba**

Gyári érték: 'Fail To Communicate Trouble'
Magyar: 'Hibás kommunikáció'

[516] FTC Restore**Kommunikációs hiba visszaállítás**

Gyári érték: 'Fail To Communicate Restore'
Magyar: 'Hibás kommunikáció'

[517] Fire Trouble**Tűz hiba**

Gyári érték: 'Fire Trouble'
Magyar: 'Tűz hiba'

[518] Fire Trouble Restore**Tűz hiba visszaállítás**

Gyári érték: 'Fire Trouble Restore'
Magyar: 'Tűz hiba visszaállítás'

[519] Zone Tamper**Zóna szabotázs**

Gyári érték: 'Zone Tamper'
Magyar: 'Zónaszabotázs'

[520] Zone Tamper Restore
Zóna szabotázs visszaállítás
 Gyári érték: 'Zone Tamper Restore'
 Magyar: 'Zónaszabotázs visszaállítás'

[521] Zone Fault
Zóna hiba
 Gyári érték: 'Zone Fault'
 Magyar: 'Zónahiba'

[522] Zone Fault Restore
Zóna hiba visszaállítás
 Gyári érték: 'Zone Fault Restore'
 Magyar: 'Zónahiba visszaállítás'

[523] Alternate Communicator Trouble
Alternatív kommunikátor hiba
 Gyári érték: 'Alternate Communicator Trouble'
 Magyar: 'Alternatív kommunikátor hiba'

[524] Alternate Communicator Trouble Restore
Alternatív kommunikátor hiba visszaállítás
 Gyári érték: 'Alternate Communicator Trouble Restore'
 Magyar: 'Alternatív kommunikátor hiba visszaállítás'

[525] Module Trouble
Modul hiba
 Gyári érték: 'Module Trouble'
 Magyar: 'Modul hiba'

[526] Module Trouble Restore
Modul hiba visszaállítás
 Gyári érték: 'Module Trouble Restore'
 Magyar: 'Modul hiba visszaállítás'

[527] Wireless Device Trouble
Vezeték nélküli érzékelő hiba
 Gyári érték: 'Wireless Device Trouble'
 Magyar: 'Vezeték nélküli érzékelő hiba'

[528] Wireless Device Trouble Restore
Vezeték nélküli érzékelő hiba visszaállítás
 Gyári érték: 'Wireless Device Trouble Restore'
 Magyar: 'Vezeték nélküli érzékelő hiba visszaállítás'

[551] Disarmed By
Nyitás
 Gyári érték: 'Disarmed By'
 Magyar: 'Hatástalanítva.'

[552] Armed By
Zárás
 Gyári érték: 'Armed By'
 Magyar: 'Élesítve.'

[553] Disarmed
Nyitás
 Gyári érték: 'Disarmed'
 Magyar: 'Hatástalanítva'

[554] Armed
Zárás
 Gyári érték: 'Armed'
 Magyar: 'Élesítve'

[555] Automatic Disarming
Automata hatástalanítás
 Gyári érték: 'Automatic Disarming'
 Magyar: 'Automata hatástalanítás'

[556] Automatic Arming
Automata élesítés
 Gyári érték: 'Automatic Arming'
 Magyar: 'Automata élesítés'

[557] Automatic Arming Cancelled
Automata élesítés törölve
 Gyári érték: 'Automatic Arming Cancelled'
 Magyar: 'Automata élesítés törlése'

[557] Automatic Arming Cancelled
Automata élesítés törölve
 Gyári érték: 'Automatic Arming Cancelled'
 Magyar: 'Automata élesítés törlése'

[558] Late To Open
Késő a nyitáshoz
 Gyári érték: 'Late To Open'
 Magyar: 'Késő a nyitáshoz'

[559] Late To Close
Késő a záráshoz
 Gyári érték: 'Late To Close'
 Magyar: 'Késő a záráshoz'

[560] Opening After Alarm
Nyitás riasztás után
 Gyári érték: 'Disarmed After Alarm'
 Magyar: 'Riasztási utáni nyitás'

[561] Alarm Occurred After Arming
Rontott zárás
 Gyári érték: 'Alarm Occurred After Arming'
 Magyar: 'Rontott zárás'

[562] Exit Fault
Kilépési hiba
 Gyári érték: 'Exit Fault'
 Magyar: 'Kilépési hiba'

[563] Cold Start
Hideg indítás
 Gyári érték: 'Cold Start'
 Magyar: 'Hideg indítás'

[564] Armed with Zones Bypassed
Zóna kiiktatva
 Gyári érték: 'Armed with Zones Bypassed'
 Magyar: 'Élesítve zónák kiiktatásával'

[565] Zone Bypassed
Zóna kiiktatva
 Gyári érték: 'Zone Bypassed'
 Magyar: 'Zóna kiiktatva'

[566] Zone Unbypassed
Zóna kiiktatás törlése
 Gyári érték: 'Zone Unbypassed'
 Magyar: 'Zóna kiiktatva visszaállítás'

[567] Burglary Verified
Betörés ellenőrzött
 Gyári érték: 'Burglary Verified'
 Magyar: 'Betörés ellenőrzött'

[568] Burglary Not Verified
Betörés nem ellenőrzött
 Gyári érték: 'Burglary Not Verified'
 Magyar: 'Betörés nem ellenőrzött'

[569] Alarm Cancelled
Riasztás törölve
 Gyári érték: 'Alarm Cancelled'
 Magyar: 'Riasztás törölve'

[570] Holdup Verified
Támadás ellenőrzött
 Gyári érték: 'Holdup Verified'
 Magyar: 'Támadás ellenőrzött'

[571] Walk Test Begin
Séta teszt kezdete
 Gyári érték: 'Walk Test Begin'
 Magyar: 'Séta teszt kezdete'

[572] Walk Test End
Séta teszt vége
 Gyári érték: 'Walk Test End'
 Magyar: 'Séta teszt vége'

[573] System Test
Rendszer teszt
 Gyári érték: 'System Test Message'
 Magyar: 'Rendszer teszt'

[574] Periodic Test Transmission
Periodikus teszt
 Gyári érték: 'Periodic Test'
 Magyar: 'Periodikus teszt'

[575] Periodic Test With Trouble
Periodikus teszt hiba esetén
 Gyári érték: 'Periodic Test With trouble'
 Magyar: 'Periodikus teszt hiba esetén'

[576] DLS Remote Programming Begin
Távolsági DLS programozás kezdete
 Gyári érték: 'Remote Programming Begin'
 Magyar: 'Távolsági DLS kezdete'

[577] DLS Remote Programming End
Távolsági DLS programozás vége
 Gyári érték: 'Remote Programming End'
 Magyar: 'Távolsági DLS vége'

[578] SA Remote Programming Begin
Távolsági SA programozás kezdete
 Gyári érték: 'Remote Programming Begin'
 Magyar: 'Távolsági DLS kezdete'

[579] SA Remote Programming End
Távolsági SA programozás vége
 Gyári érték: 'Remote Programming End'
 Magyar: 'Távolsági SA vége'

[580] Installer Lead In
Telepítői belépés
 Gyári érték: 'Local Programming Begin'
 Magyar: 'Telepítői belépés'

[581] Installer Lead Out
Telepítői kilépés
 Gyári érték: 'Local Programming End'
 Magyar: 'Telepítői kilépés'

[582] Firmware Update Begin
Firmware frissítés kezdete
 Gyári érték: 'Firmware Update Begin'.
 Magyar: 'Firmware frissítés kezdete'

[583] Firmware Update Successful
Firmware frissítés sikeres
 Gyári érték: 'Firmware Update Successful'.
 Magyar: 'Firmware frissítés sikeres'

[584] Firmware Update fail
Firmware frissítés hiba
 Gyári érték: 'Firmware Update fail'.
 Magyar: 'Firmware frissítési hiba'

**[585] Delinquency
Rendellenesség**

Gyári érték: 'Delinquency'
Magyar: 'Rendellenesség kód'

**[586] Keypad Lockout
Kezelő kizárás**

Gyári érték: 'Keypad Lockout'
Magyar: 'Billentyűzet kizárás'

**[587] Event Buffer 75% Full
Eseménytár 75%-ig megtelt**

Gyári érték: 'Event Buffer Near Full'
Magyar: 'Eseménytár 75%-ig megtelt'

**[591] FTC Trouble
Kommunikációs hiba**

Gyári érték: 'Fail To Communicate Trouble'
Magyar: 'Hibás kommunikáció'

**[592] FTC Restore
Kommunikációs hiba visszaállítás**

Gyári érték: 'Fail To Communicate Restore'
Magyar: 'Hibás kommunikáció'

**[593] Panel Absent Trouble
Panel felügyelet hiba**

Gyári érték: 'Panel Communications Trouble'
Magyar: 'Hibás kommunikáció központtal'

**[594] Panel Absent Trouble Restore
Panel felügyelet hiba visszaállítás**

Gyári érték: 'Panel Communications Restored'
Magyar: 'Komm. helyreállt a központtal'

**[595] Module Reprogramming
Modul programozás**

Gyári érték: 'Communicator Program. Updated'
Magyar: 'Komm. prog. frissítve'

**[596] Firmware Update
Firmware frissítés**

Gyári érték: 'Firmware Update'
Magyar: 'Firmware frissítés'

**[600] Module
Modul**

Gyári érték: 'Module'
Magyar: 'Modul'

**[601] Stay Arm
Otthonmaradó élesítés**

Gyári érték: 'Stay Arm'
Magyar: 'Otthonmaradó élesítés'

**[602] Away Arm
Távozó élesítés**

Gyári érték: 'Away Arm'
Magyar: 'Távozó élesítés'

**[603] Night Arm
Éjszakai élesítés**

Gyári érték: 'Night Arm'
Magyar: 'Éjszakai élesítés'

**[604] Disarm
Hatástalanítás**

Gyári érték: 'Disarm'
Magyar: 'Hatástalanítás'

**[605] Activate Command Output 1
Parancskimenet 1 aktiválás**

Gyári érték: 'Activate Command Output 1'
Magyar: 'Kim. parancs 1 aktiválva'

**[606] Activate Command Output 2
Parancskimenet 2 aktiválás**

Gyári érték: 'Activate Command Output 2'
Magyar: 'Kim. parancs 2 aktiválva'

**[607] Activate Command Output 3
Parancskimenet 3 aktiválás**

Gyári érték: 'Activate Command Output 3'
Magyar: 'Kim. parancs 3 aktiválva'

**[608] Activate Command Output 4
Parancskimenet 4 aktiválás**

Gyári érték: 'Activate Command Output 4'
Magyar: 'Kim. parancs 4 aktiválva'

**[609] Deactivate Command Output 1
Parancskimenet 1 deaktiválás**

Gyári érték: 'Deactivate Command Output 1'
Magyar: 'Kim. parancs 1 deaktiválva'

**[610] Deactivate Command Output 2
Parancskimenet 2 deaktiválás**

Gyári érték: 'Deactivate Command Output 2'
Magyar: 'Kim. parancs 2 deaktiválva'

**[611] Deactivate Command Output 3
Parancskimenet 3 deaktiválás**

Gyári érték: 'Deactivate Command Output 3'
Magyar: 'Kim. parancs 3 deaktiválva'

**[612] Deactivate Command Output 4
Parancskimenet 4 deaktiválás**

Gyári érték: 'Deactivate Command Output 4'
Magyar: 'Kim. parancs 4 deaktiválva'

**[613] Bypass
Kiiktatás**

Gyári érték: 'Bypass'
Magyar: 'Kiiktatás'

**[614] Unbypass
Kiiktatás törlése**

Gyári érték: 'Unbypass'
Magyar: 'Kiiktatás vissza'

**[615] Status Request
Állapot lekérés**

Gyári érték: 'Status Request'
Magyar: 'Állapot lekérés'

**[616] Alarm Memory Request
Riasztási memória lekérés**

Gyári érték: 'Alarm Memory Request'
Magyar: 'Riasztási memória lekérés'

**[617] Help
Segítség**

Gyári érték: 'Help'
Magyar: 'Segítség'

**[618] Pay As You Go Balance Request
Feltöltő kártya egyenleg lekérdezés**

Gyári érték: 'Balance Request'
Magyar: 'Egyenleg lekérdezés'

**[619] Keypad Message
Billentyűzet üzenet**

Gyári érték: 'Keypad Message'
Magyar: 'Billentyűzet üzenet'

**[621] Function Successful
Funkció sikeresen végrehajtva**

Gyári érték: 'Function Successful'
Magyar: 'Sikeres végrehajtás'

**[622] Function Unsuccessful
Funkció végrehajtása sikertelen**

Gyári érték: 'Function Unsuccessful'
Magyar: 'Hibás végrehajtás'

**[623] Invalid Command
Érvénytelen parancs**

Gyári érték: 'Invalid Command'
Magyar: 'Érvénytelen parancs'

**[624] System Stay Armed
Otthonmaradó módban élesítve**

Gyári érték: 'Stay Armed'
Magyar: 'Otthonmaradó módban élesítve'

**[625] System Away Armed
Távozó módban élesítve**

Gyári érték: 'Away Armed'
Magyar: 'Távozó módban élesítve'

**[626] System Night Armed
Éjszakai módban élesítve**

Gyári érték: 'Night Armed'
Magyar: 'Éjszakai módban élesítve'

**[627] System Disarmed Ready
Hatástalanítva - Üzemkész**

Gyári érték: 'Disarmed Ready'
Magyar: 'Hatástalanítva / Élesíthető'

**[628] System Disarmed Not Ready
Hatástalanítva - Nem üzemkész**

Gyári érték: 'Disarmed Not Ready'
Magyar: 'Hatástalanítva / Nem élesíthető'

**[629] System is in Alarm
Rendszer riasztásban**

Gyári érték: 'is in Alarm'
Magyar: 'Riasztásban'

**[630] Trouble
Hiba**

Gyári érték: 'Service is Required'
Magyar: 'Szerviz szükséges'

**[631] No Alarms in Memory
Memóriában nincs riasztás**

Gyári érték: 'No Alarm Memory'
Magyar: 'Nem történt riasztás'

**[632] Pay As You Go Balance
Feltöltő kártya egyenleg**

Gyári érték: 'Pay As You Go Balance'
Magyar: 'Egyenleg: '

**[633] Pay As You Go Message
Feltöltő kártya egyenleg üzenet**

Gyári érték: '*123#' '
Magyar: '*123#'

**[634] Response code
Válasz kód**

Gyári érték: 'Response code'
Magyar: 'Válasz kód'

Garanciális feltételek:

Tájékoztatjuk, hogy a DSC Hungária Kft. 2009. december 1-től kiterjesztette a garanciális időtartamot 3 évre a jelenlegi jogszabályban meghatározott egyről. A kiterjesztett garancia kizárólag a DSC behatolásjelző berendezéseire érvényes, úgymint központok, billentyűzetek, modulok, és természetesen az érzékelők is.* A Digital Security Controls Ltd. garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel. A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, idővesztéséért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát a forgalmazó / gyártó fenntartja.

A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki háttérrel és szakszervizet.

A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni.

*Kizárólag a behatolásjelző eszközökre vonatkozik. Kivétel a DSC kül- és beltéri szirénák.

Szakszervizeink:

DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Füvészkert u. 1.

Alarmtechnika Zrt.
3529 Miskolc
Bocskai u. 11.
Tel: +36-46-411-745

DSC Hungária

1083 Budapest, Füvészkert u. 1.
Tel.: (1) 210-33-59, 323-06-38, 323-06-40
Fax: (1) 210-3389 Info: (30) 279-0882
E-mail: info@dshungaria.hu
Web: www.dsc.hu
www.alexor.hu